E-BODA

The Beat 1000

Wireless Headphones



QUICK START GUIDE

EN

RO

EN

Dear Customer,

Thank you for purchasing our Wireless Headphones. In order to correctly use your new product, please read this user manual. We also recommend that you read the user manual of the device that you intend to use the headphones with.

Bluetooth Wireless Technology

By using Bluetooth Wireless Technology, you can set-up connections between Bluetooth compatible devices. Your new wireless headphones can connect to other Bluetooth devices easily, within a range of 10 meters (about 33 feet). However, the connection may be affected by any wall or electronic device that comes between the headphone and the connected device. This product complies with Bluetooth v4.0 standard and supports HSP v1.2, HFP v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4. Please check the compatibility of the device you want to use with the headphones.


Accessories

In the giftbox of this product you will find:

1. One unit of E-Boda The Beat 1000
2. USB cable
3. Warranty Certificate
4. User manual
5. Audio cable


EN

Product Sketch



1. Turn on / Turn off / Bluetooth multi-function button * 2. Next song * 3. Previous song * 4. Volume + * 5. Volume - * 6. Microphone * 7. LED Indicator * 8. Audio Plug * 9. Reset * 10. USB charging port

Bluetooth Headphone Wearing and Folding



Ⅰ. Button Functions

Bluetooth headphones turn on and turn off

EN

1. Turning ON: press the "⏻/☎" button for 3 seconds. The Blue and Orange LED indicators will flash and the speakers will give you an acoustic feedback. Afterwards, the Orange LED indicator will flash every 2 seconds. The headphones will connect automatically with a paired device. If the connection is made, the Blue LED indicator will flash every 2 seconds.
2. Turning OFF: press the " ⏻/☎ " button for 3 seconds. The Blue and Orange LED indicators will flash and the headphones will turn off.

How to pair Bluetooth Devices with the headphones

Note: The headphones must be already paired and connected to a mobile phone in order to receive phone calls. Pairing means to establish a connection between two Bluetooth devices and allow the mobile phone to store the headphones'

unique ID at the same time. The headphones will connect automatically to a mobile phone once they are paired.

1. Please turn on the headphones by holding the "⏻/☎" button for 6 seconds. The Blue and Orange LED indicators will start flashing in turns. Afterwards, put the headphones close to the mobile phone (closer than 1 meter) for pairing.

2. By using the mobile phone/tablet/PC, search and select the headphones' ID. Please read the user manual of your mobile phone/tablet/PC for Bluetooth operation instructions.

3. If required, use the following code: "0000".

4. When the connection is established, the Blue LED indicator will flash every 2 seconds.

Remark: The headphones will exit the pairing state in 5 minutes if no action is taken within this time.

Picking up and Hanging up Calls by using the Headphones

1. When a call is received, you can pick it up by pressing the ”⏻/☎” button.

2. You can end the call by pressing the ” ⏻/☎ ” button. If the caller hangs up before you do, there is no need for you to take any action.

3. You can redial the last phone number by pressing twice the ” ⏮ ” button. You can use this function only when the headphones are not in „call status”. (this function is not available on all mobile phones)

Note: The last phone number can be redialed only after the music playing is paused first.

Rejecting Calls by using the Headphones

The incoming calls can be rejected by short pressing the ”⏭ ” button.

Active Call Transfer between the Headphones and the Mobile Phone

You can transfer the active call from the headphones to the mobile phone by pressing the " ⏭ " button. The Orange LED indicator will start to flash. In the meanwhile, your mobile phone can still be controlled with your headphones. If the " ⏭ " button is pressed once again, the active call will be transferred back to the headphones.

How to Pair the Headphones with Two Mobile Phones

The headphones can be paired with two mobile phones at the same time.

1. Pair the headphones with the first mobile phone.
2. Turn off the Bluetooth function of the first mobile phone.
3. Repeat the pairing procedure with the second Bluetooth mobile phone.
4. In order to connect to both mobile phones, please use one of the two following methods: 1. After finishing the pairing with the second mobile phone, reactivate

EN

the Bluetooth function of the first mobile phone and manually connect the headphones to it.

2. After finishing the pairing with the second mobile phone, turn off the headphones. Afterwards, turn on the Bluetooth function of the first mobile phone and turn on the headphones. They will automatically connect to both phones.

Answering Two Calls from Different Phones by using the Headphones

Once connected to two mobile phones at the same time, your headphones will allow you to answer a second call coming from the second mobile phone, while being engaged in a call coming from the first phone. In order to answer the new call, you must press the "⏻/☎" button twice.The initial call will be put on hold. You can also switch between the two calls by pressing the "⏻/☎" button twice.

EN

If you press the ”⏻/☎” button once, the current call will be ended and you will automatically be switched to the waiting call.

Volume Adjustment

1. In order to adjust the volume during a phone call or while listening to music, shortly press the ”**VOL+**” and ”**VOL-**” buttons.
2. At the same time, you can adjust the volume by using your A2DP connected device. (not all A2DP devices support this function)

Listening to Music

1. Connect the wireless headphones to a A2DP compatible Bluetooth device.
2. In case you receive a phone call while listening to music, the player will pause, allowing you to answer the call.

EN

3. If the selected melody doesn't play, press the " ⏻/☎ " button.

4. When the " ⏻/☎ " button is pressed, music playing will pause or resume.

5. In order to select the "next song" or "previous song", press the " ⏭ " and " ⏮ " buttons.

6. Please listen to music at a moderate volume. Listening to music at a high volume, for a long period of time, can damage your hearing.


EQ

While playing music, long press the " ⏭" button for 2 seconds, in order to switch between the music modes (bass boost - treble booster - default mode).

II. LINE IN Operation Instructions

By using a 3,5 mm jack audio cable you can connect your headphones to a MP3/MP4 player / mobile phone / tablet / PC etc, as follows:

EN



Note: If you receive a phone call while listening to music while being connected with an audio cable, please disconnect the cable before answering the phone call. Please note that phone calls can only be answered when the mobile phone and headphones are connected by Bluetooth and the headphones are in standby mode.

EN

III. Charging the Headphones

1. Before using the headphones for the first time, please fully charge them.

2. Please insert the provided charging USB cable into an USB charging adaptor.

3. When connected to a charger, the Red LED indicator will light up. The indicator will turn off when the headphones are fully charged.

4. When the headphones are discharged you will receive an acoustic and a visual warning (the Orange LED indicator will start flashing).

Note: The headphones can be charged by connecting them to a PC, by USB.

IV. Troubleshooting

If the headphones can't be connected to your Bluetooth device, please read the following steps:

1. Please ensure that the headphones are paired with your device, and the Bluetooth function is active.

2. Please check if the distance between the headphones and the device is less than 10 meters and that there aren't any walls or electronic devices between them.

3. Please check the charging level.

If the sound quality during a phone call is poor:

1. Please check if the distance between the headphones and the device is less than 10 meters and that there aren't any walls or electronic devices between them.

2. In order to experience the highest phone call quality, we suggest you put your mobile phone on your right side.

Note: If the headphones won't turn on, please use the "reset" button.

V. Wireless Headphones Usage Safety Rules

1. According to your local law, please stay focused and ensure the safety of other people if you use the headphones while driving.

2. Don’t allow children to play with the headphones. Small parts may cause choking hazard.

3. Please note that in some buildings (as hospitals) or in areas with potential risk of explosion it is forbidden to use wireless headphones.

4. Before boarding a plane, please turn off your wireless headphones and don’t switch them on unless the flight attendants allow you to.

5. In order to protect your hearing, we suggest you to listen to music at a moderate volume. Listening to music at a high volume, for a long period of time, can damage your hearing.

VI. Maintenance

1. Please keep the headphones dry and don’t place them near rain, humidity and

other kinds of liquid because of high corrosion risk. In case you get the headphones wet, please allow them to fully dry before switching them on.

2. Dont't wash the headphones or use detergent or chemicals on them.

3. Please don't use the headphones in a dusty and dirty place because you can damage the removable parts and the electronic components.

4. Don't place the headphones in high temperatures. High temperature will shorten the headphones' life, damage the battery and melt the case.

5. Don't store the headphones in low temperatures. When the headphones are brought to normal temperature, the risk of condensation appears. This can destroy the electronic components of the earphones.

6. Do not disassemble or modify the headphones by yourself. For any technical issue, please contact the E-Boda Service Center.

7. If the headphones haven't been used for a long time, before reusing, please fully charge them.

RO

Stimate Client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Pentru o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Vă recomandăm să consultați și manualul de utilizare al dispozitivului pe care doriți să îl conectați la aceste căști.

Tehnologia fără fir Bluetooth

Tehnologia fără fir Bluetooth poate realiza conexiunea între dispozitive compatibile Bluetooth. Astfel, aceste căști Bluetooth se pot conecta cu ușurință la alte dispozitive situate pe o rază de maxim 10 metri. Totuși, calitatea conexiunii poate fi afectată de ziduri sau de alte echipamente electronice. Aceste căști folosesc standardele versiunii Bluetooth 4.0 și suportă HSP v1.2, HFP v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4. Vă rugăm să verificați compatibilitatea cu dispozitivul pe care doriți să îl folosiți împreună cu acest produs.


Accesorii

În ambalajul acestui produs veți găsi următoarele accesorii:

1. O unitate de căști E-Boda The Beat 1000
2. Cablu USB
3. Certificat de garanție
4. Manual de utilizare
5. Cablu audio

RO


Schița produsului



1. Pornire / Oprire / Buton multifuncțional - 2. Melodia următoare - 3. Melodia anterioară - 4. Creștere volum - 5. Descreștere volum - 6. Microfon - 7. Indicator LED - 8. Intrare audio - 9. Reset - 10. Port USB pentru alimentare

RO

Ajustarea și plierea căștilor



I. Funcțiile butoanelor

Pornirea și oprirea căștilor fără fir

1. Pornirea: apăsați timp de 3 secunde butonul „ ⏻/☎ ”. Indicatorul LED va alterna culorile albastru și portocaliu iar în difuzoare se va auzi o avertizare sonoră. După aceea, indicatorul LED portocaliu se va aprinde intermitent, la fiecare 2 secunde. Căștile se vor conecta automat la un dispozitiv deja asociat, aflat în rază. În cazul în care conectarea s-a realizat cu succes, indicatorul LED albastru se va aprinde intermitent la fiecare 2 secunde.
2. Oprirea: apăsați timp de 3 secunde butonul „⏻/☎”. Indicatorul LED se va aprinde albastru și portocaliu simultan, semnalizând oprirea.

Împerecherea căștilor cu un dispozitiv Bluetooth

Notă: Înainte de a primi apeluri telefonice folosind căștile fără fir, acestea trebuie împerecheate cu un telefon mobil. Prin „împerechere” se înțelege

stabilirea unei conexiuni între două dispozitive Bluetooth, permițând telefonului, tabletei, etc. să memoreze ID-ul unic al căștilor. Odată împerecheate, două dispozitive Bluetooth se vor conecta automat în momentul când se află în aceeași rază.

1. Vă rugăm să porniți căștile prin apăsarea timp de 6 secunde a butonului „⏻/☎”, moment în care indicatorul LED va începe să alterneze culorile albastru și portocaliu. După aceea, apropiați căștile la mai puțin de 1 metru de al doilea dispozitiv.

2. În meniul dispozitivului pe care doriți să îl conectați la căști căutați și selectați denumirea acestora. Pentru informații despre setările dispozitivului, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al acestuia.

3. În cazul în care vi se solicită, introduceți codul „0000”.

4. În cazul în care conectarea s-a realizat cu succes, indicatorul LED albastru se va aprinde intermitent la fiecare 2 secunde.

Obs.: Modul de imperechere al căștilor se dezactivează automat în 5 minute.

RO

Recepționarea și terminarea apelurilor folosind căștile fără fir

1. Când primiți un apel, puteți răspunde prin apăsarea butonului „⏻/☎".

2. Când doriți să terminați un apel, apăsați butonul „⏻/☎". În cazul în care interlocutorul dvs. încheie apelul, apăsarea butonului nu mai este necesară.

3. În cazul în care apăsați de două ori butonul „⏮", atunci când sunteți în afara unei convorbiri telefonice, va fi reapelat ultimul număr de telefon (dacă dispozitivul dvs. suportă această funcție).

Notă: Ultimul număr de telefon poate fi reapelat doar dacă redarea de muzică este oprită.

Respingerea apelurilor folosind căștile fără fir

Un apel telefonic poate fi respins prin apăsarea butonului „⏭".

Transferul apelurilor între căști și telefonul mobil

Convorbirea telefonică poate fi transferată către telefonul mobil prin apăsarea butonului „ ⏭ ”. Indicatorul LED portocaliu se va aprinde alternativ, în timp ce telefonul poate fi controlat în continuare cu ajutorul căștilor. Dacă se apasă din nou butonul „ ⏭ ”, apelul telefonic va fi transferat din nou către căști.

Cum se împerechează căştile cu două telefoane mobile

Căștile pot fi împerecheate cu două telefoane mobile simultan.

1. Realizați împerecherea cu primul telefon mobil.
2. Opriți funcția Bluetooth a primului telefon mobil.
3. Realizați împerecherea și cu al doilea telefon mobil.
4. Prin utilizarea uneia din următoarele metode, conectați căștile la cele două telefoane mobile: 1. După ce ați realizat împerecherea și cu al doilea telefon mobil, reactivați funcția Bluetooth a primului telefon și conectați manual căștile

RO

utilizând setările dispozitivului.

2. După ce ați realizat împerecherea și cu al doilea telefon mobil, opriți căștile. După aceea, reactivați funcția Bluetooth a primului telefon imperecheat și reporniți căștile. Acestea se vor reconecta în mod automat la ambele telefoane mobile.

Recepționarea a două apeluri simultane de la două telefoane mobile

Odată conectate simultan la două telefoane mobile, căștile The Beat 1000 vă permit să respundeți unui al doilea apel telefonic venit de pe al doilea telefon în timpul unei convorbiri telefonice în desfășurare prin intermediul primului telefon. Pentru preluarea apelului trebuie să apăsați de două ori butonul „ ⏻/ ”. Apelul inițial va fi pus în așteptare. Puteți comuta înapoi prin reapăsarea de două ori a butonului „⏻/ ”.

După comutare, dacă apăsaţi butonul „ ⏻/☎ ” o singură dată veţi închide apelul curent şi se va reactiva în mod automat apelul pus în aşteptare.

Reglarea volumului audio

1. Apăsaţi scurt unul din butoanele „**VOL+**” sau „**VOL-**” pentru a modifica volumul de redare audio sau cel al apelului telefonic.

2. În acelaşi timp, volumul poate fi ajustat şi prin intermediul dispozitivului A2DP conectat la căşti (în cazul în care dispozitivul suportă această funcţie).

Redarea de muzică

1. Conectaţi căştile fără fir la player-ul audio compatibil cu modul Bluetooth A2DP.

2. În cazul în care primiţi un apel telefonic în timp ce ascultaţi muzică, aceasta

va fi oprită și reluată după încheierea apelului.

3. Dacă melodia selectată nu începe să fie redată imediat, apăsați butonul „⏻/☎”.

4. Pentru a pune pauză sau a relua redarea audio, apăsati butonul „⏻/☎ ”.

5. Apăsați scurt „⏭” sau „⏮” pentru redarea melodiei următoare sau anterioare.

6. Vă recomandăm să ascultați muzică la un volum moderat. Dacă ascultați muzică la volum ridicat pentru o perioadă îndelungată, puteți dăuna auzului dvs.


Egalizator

În timpul redării audio, apăsați timp de 2 secunde butonul „ ⏭” pentru a comuta între modurile audio (amplificare bași - amplificare înalte - implicit).

II. Utilizarea intrării audio

Prin utilizarea unui cablu audio de tip jack 3,5 mm, puteți conecta un MP3/MP4 player, un telefon mobil, o tabletă, un PC etc, astfel:

RO



Notă: Dacă primiți un apel telefonic în timp ce ascultați muzică prin intermediul intrării audio, vă rugăm să scoateți cabul de legătură din căști pentru a putea răspunde prin intermediul acestora. Apelurile telefonice pot fi recepționate doar atunci când căștile sunt conectate la telefon prin Bluetooth și acestea se află în stand-by.

RO

III. Alimentarea căștilor

1. Înainte de prima utilizare a căștilor, vă recomandăm să le încărcați complet.

2. Utilizați cablul USB furnizat pentru a conecta căștile la un alimentator USB.

3. În momentul în care conectați căștile la un alimentator, indicatorul LED roșu se va aprinde. Acesta se va stinge când căștile sunt complet încărcate.

4. Când căștile sunt descărcate veți primi atât o avertizare sonoră (odată la un minut) cât și o avertizare vizuală (indicatorul LED portocaliu intermitent).

Notă: Căștile pot fi încărcate și prin conectarea la un PC, prin port USB.

IV. Depanarea rapidă a căștilor

În cazul în care căștile nu pot fi conectate la dispozitivul dvs. vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

1. Vă rugăm să vă asigurață că a fost realizată împerecherea cu dispozitivul, iar

funcția Bluetooth a dispozitivului este activă.

2. Vă rugăm să vă asigurață că distanța dintre căști și dispozitiv este mai mică de 10 metri, iar între acestea nu se află un perete sau un alt aparat electronic.

3. Vă rugăm să verificați nivelul acumulatorului.

În timpul apelurilor se aude zgomot sau vocea este distorsionată:

1. Vă rugăm să vă asigurață că distanța dintre căști și dispozitiv este mai mică de 10 metri, iar între acestea nu se află un perete sau un alt aparat electronic.

2. Pentru o calitate cât mai bună a apelurilor telefonice, vă recomandăm să poziționați telefonul pe partea dvs. dreaptă.

Notă: În cazul în care nu reușiți să porniți căștile, apăsați scurt butonul „reset”.

V. Reguli de siguranță pentru utilizarea căștilor fără fir

1. Vă rugăm să respectați legea cu privire la utilizarea căștilor fără fir în timp ce conduceți și mențineți vigilența.

2. Nu lăsați căștile la îndemâna copiilor. Acestea conțin piese ce pot fi înghițite.

3. Vă rugăm să rețineți faptul că, în anumite clădiri precum spitale sau zone cu risc sporit de explozie, nu este permisă utilizarea căștilor fără fir.

4. Vă rugăm să opriți căștile înainte de a vă urca în avion și nu le folosiți în timpul zborului decât cu permisiunea echipajului aeronavei.

5. Pentru a vă proteja auzul, vă recomandăm să utilizați căștile la un volum audio moderat. Dacă ascultați muzică la volum ridicat pentru o perioadă îndelungată, puteți dăuna auzului dvs.

VI. Întreținerea căștilor

1. Căștile trebuie menținute uscate. Evitați expunerea acestora la ploaie, umezeală sau alte lichide, în caz contrar căștile vor fi afectate de coroziune. În

cazul în care udați căștile, nu le porniți până când acestea sunt perfect uscate.

2. Nu spălați căștile și nu le puneți în contact cu detergenți sau chimicale.

3. Vă rugăm nu utilizați căștile în medii pline de praf sau murdare deoarece puteți să deteriorați componentele electronice.

4. Nu exputeți căștile la temperaturi înalte. Temperaturile înalte scurtează durata de viață a căștilor, distrug bateria și deformează componentele din plastic.

5. Nu expuneți căștile la temperaturi scăzute deoarece, în momentul în care le readuceți într-un mediu cu o temperatură normală, riscați apariția condensului în interiorul acestora. Astfel, veți distruge componentele interne ale căștilor.

6. Nu desfaceți căștile. Pentru orice problemă tehnică, vă rugăm să contactați unitatea de service E-Boda.

7. Dacă nu folosiți căștile pentru o perioadă îndelungată, vă recomandăm să le încărcați complet înainte de utilizare.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE nr. 1046-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERŢULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, in calitate de importator, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsul:

Denumire: *Casti Wireless*

Model: *The Beat 1000*

Marca: *E-Boda;*

Importat din China, în anul 2014,


La care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu standardele si normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio si de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE, modificata de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificata de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declaraţia de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declaraţia este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

Bucureşti: 21.10.2014

Director General
Emilia Burcea





www.e-boda.ro

QUICK START GUIDE
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ